

## Akkus und ihre Anwendungen: Welchen Akku nutze ich wann?

Hoher schwankender Energiebedarf,  
z. B. Digitalkamera, MP3-Player, Blitzlicht

Hoher konstanter Energiebedarf,  
z. B. Spielzeug

Mittlerer konstanter Energiebedarf,  
z. B. tragbarer CD-Player, Zahnbürste, Rasierer

Niedriger konstanter Energiebedarf,  
DECT-Telefon

Wie häufig möchten Sie die Anwendung nutzen?

Ich fotografiere immer mal wieder zu gegebenem Anlass, z. B. bei Geburtstagen, Ausflügen oder besonderen Ereignissen.

Ich möchte Urlaubsfotos machen, z. B. kontinuierlich über die kommenden zwei Wochen.

Ich plane eine Fotoserie, also viele Fotos in kurzer Zeit.

Das Spielzeug wird nur gelegentlich genutzt, dann aber intensiv und stundenlang.

Das Spielzeug wird nur hin und wieder genutzt, manchmal bleibt es wochenlang liegen.

Ich höre gelegentlich Musik auf meinem CD-Player, aber manchmal auch tagelang nicht.

Ich benötige meinen CD-Player jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit (durchschnittlich einmal am Tag).

Ich nutze das Telefon dauerhaft.

**INFINIUM**

Recharge-Accu  
2100 mAh

Recharge-Accu 2600 mAh

**INFINIUM**

**INFINIUM**

Recharge-Accu  
1600 mAh

Recharge-Accu  
600-800 mAh